# Il Campo eléctrico\_Parte II

Fluxo do campo eléctrico (Lei de Gauss)

Aplicação da lei de Gauss para simetria cilíndrica,
plana e esférica

Condutor carregado

Campo eléctrico externo

### Introdução

- Um dos objectivos da Física é resolver exercícios aparentemente complexos aplicando métodos simples.
- Um dos instrumentos usados para atingir esse objectivo é o uso da simetria (ver exemplos da barra fina carregada uniformemente e do anel carregado).

 Para certas distribuições simétricas de cargas, a resolução é muito menos trabalhosa, usando a lei de Gauss. A lei de Gauss é alternativa a lei de Coulomb por um lado, mas também fornece uma relação diferente entre a carga e o campo eléctricos.


# Fluxo do campo eléctrico

Conceito de fluxo (geral): Chamase fluxo de uma grandeza vectorial, ao produto escalar desse vector pela área que o vector atravessa.

Consideremos o movimento da água num rio. A velocidade da água é dum modo geral dada por:

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}$$

Coloquemos na água um determinado contorno de arame de área S, definida como  $\vec{S} = S\vec{n}$ 




 Quanta água irá travessar o contorno? Qual é o fluxo da velocidade através da superfície S?


Depende da orientação do contorno metálico na água. Assumindo constante a velocidade e o contorno plano temos:

1. 
$$\vec{S} \perp \vec{v} \Rightarrow \Phi_v = 0$$

$$2. \vec{S} /\!/ \vec{v} \Rightarrow \Phi_v = v \cdot S$$

3. 
$$\vec{S} \not \Delta \vec{v} \Rightarrow \Phi_v = v \cdot S \cos \theta = \vec{v} \cdot \vec{S}$$





• Dum modo geral,


$$\Phi_{\vec{v}} = \int_{S} \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

### Qual é a direcção de $d\vec{S}$ ?

Em superfícies tridimensionais a definição é única:

- 1. Em qualquer ponto do espaço  $d\vec{S}$  aponta  $\perp$  à superfície;
- 2. Aponta par fora da superfíe

Exemplos




Fluxo do campo eléctrico: O fluxo do vector campo eléctrico através da superfície de área dS é:

$$\Phi_{\vec{E}} = \int_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

Exemplo do cálculo do fluxo: para um campo eléctrico uniforme e uma superfície plana, o fluxo do campo eléctrico será

$$\Phi_{\vec{E}} = \int_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot S \cos \theta$$

Interpretação do fluxo usando linhas do campo: O fluxo é proporcional ao número de linhas que atravessam a superfície fechada S.




A interpretação geométrica dada ao fluxo é válida para qualquer campo eléctrico e para qualquer contorno.

• Fluxo através de superfícies fechadas em 3 D:

Consideremos o fluxo total através de um cilíndro colocado de tal modo que as linhas do campo sejam paralelas ao eixo de simetria

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3$$

Calculemos cada um dos fluxos.



 $\Phi_2 = 0$  porque  $\vec{E} \perp \vec{S}$  (na figura  $d\vec{A} = d\vec{S}$ )

 $|\Phi_1| = |\Phi_3|$ , mas os sinais são opostos, ou seja para  $\Phi_3$ , o  $\not =$  entre  $\vec{E} \& \vec{S}$  é zero enquanto que para  $\Phi_1$ , o  $\not =$  é  $\pi$ .

Logo, 
$$\Phi = \int E \cdot S \cos \theta = 0$$


$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 = 0$$

O fluxo total através do cilindro é nulo.

Fluxo através de uma superfície fechada, mas vazia (sem cargas): Será que a resposta encontrada deve-se a forma exacta do objecto ou sua orientação?


Racioncínio: o fluxo é proporcional ao número de linhas que atravessam a superfície.

Resposta: Não! Porque todas as linhas que entram pela superfície têm que sair (não desaparecem linhas dentro).



Conlusão: O fluxo do campo eléctrico através de uma superfície fechada que não contém cargas eléctricas é nulo.

Fluxo através de superfície fechada que contém carga Q (o que acontece quando a superfície contém carga?):



As linhas do campo tem origem na superfície da carga ou então terminam nessa superfíe.

A partir da interpretação geométrica do fluxo, conluise que o fluxo é diferente de zero.

Exemplo: Calcule o fluxo  $\Phi$  duma carga +Q localizada no centro de uma esfera de raio R.

Solução: para qualquer ponto na superfície da esfera os vectores  $\vec{E}$ e  $d\vec{S}$  são paralelos e tem mesmo sentido. Logo,

$$\Phi = \int E \cdot dS \cos \theta; \qquad \cos \theta = 1$$

E, para carga puntiforme ao longo da superfície da esfera

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{R^2}$$

$$S = 4\pi r^2 \implies dS = 8\pi r dr \quad \text{Logo,}$$

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{R^2} \cdot \int_0^R 8\pi r dr = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{R^2} \cdot 4\pi R^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

# Fluxo através de uma superfície genérica (como agir quando a superfície for irregular, de difícil integração?)

Opção 1: coloquemos uma superfície esférica  $S_1$  circumscrirta na nossa superfície irregular. Sendo contínuas as linhas do campo, o # de linhas que atravessa a superfície esférica, é o mesmo que atravesa a outra superfície:

$$\Phi_S = \Phi_{S1} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Conclusão: o  $\Phi_{\vec{E}}$  através de qualquer superfície fechada S que contém uma carga líquida Q, é proporcional à carga envolvida:

$$\Phi_{S} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{englobada}}{\varepsilon_{0}}$$

Esta formulação constitui a lei de Gauss.

#### Por quê a Lei de Gauss é tão importante?

- ✓ Porque relaciona o campo eléctrico *E* com as suas fontes *Q*.
  - Dada a carga Q determina-se o campo E(forma integral);
  - Dado o campo E determina-se a carga Q (forma diferencial: a ser tratado oportunamente)

### A lei de Gauss é sempre verdadeira?

✓ Sim! Independentemente do tipo de campo E ou superfície S.

#### A lei de Gauss é sempre útil?

✓ Não! Útil apenas quando o problema apresenta simetrias.

### Aplicação da lei de Gauss

Exemplo (i) com simetria esférica: Calcule o campo eléctrico em todo o espaço devido à distribuição homogénea e volumétrica de carga ρ de uma carga positiva por uma esfera de raio R.


Se a esfera estiver num meio dieléctrico caracterizado por constante dieléctrica  $\mathcal{E}$ , a lei de Gauss toma o seguinte aspecto:

$$\oint \vec{E} \cdot \vec{n} \, dS = \frac{1}{\varepsilon \varepsilon_0} \int \rho dV$$

Ou  $(\vec{E} \cdot \vec{n} = E)$  e E = const em qualquer superfície gaussiana

$$E \oint 8\pi r dr = \frac{1}{\varepsilon \varepsilon_0} \int \rho 4\pi r^2 dr$$

Representemos uma esfera de raio R com densidade de carga  $\rho$  e duas sueprfícies gaussianas: uma,  $S_1$ , localizada a uma distância r < R (englobando apenas uma parte da carga)do centro e outra,  $S_2$ , a uma distância r > R (englobando toda a carga):



#### Para pontos localizados no interior da esfera (r < R):

$$E \oint 8\pi r dr = \frac{1}{\varepsilon \varepsilon_0} \int_0^r \rho 4\pi r^2 dr$$

Ou


$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho}{\varepsilon \varepsilon_0} \cdot \frac{4\pi r^3}{3} \Rightarrow \qquad E(r) = \frac{\rho \cdot r}{3\varepsilon \varepsilon_0}$$
$$E(0) = 0$$

Para pontos exteriores da esfera (r > R):

$$E \oint 8\pi r dr = \frac{1}{\varepsilon \varepsilon_0} \int_0^R \rho 4\pi r^2 dr$$


$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho}{\varepsilon \varepsilon_0} \cdot \frac{4\pi R^3}{3} \qquad \Rightarrow E(r) = \frac{\rho \cdot R^3}{3\varepsilon \varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2}$$

$$E = \begin{cases} \frac{\rho \cdot r}{3\varepsilon\varepsilon_0}; & r < R \quad \wedge \quad E(0) = 0\\ \frac{\rho \cdot R^3}{3\varepsilon\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2}; & r \ge R \quad \wedge \quad E(R) = \frac{\rho R}{3\varepsilon\varepsilon_0} \end{cases}$$



Exemplo (ii) com simetria esférica: Calcule o campo eléctrico em todo o espaço devido à distribuição homogénea e superficial de carga  $\sigma$  de uma carga positiva por uma casca esférica de raio R (de facto  $R_1$ -raio inteior e  $R_2$ - raio exterior).

Sendo simetria esférica, o campo é Radial. Usemos as superfíes gaussians  $S_2$  de raio  $r < R_1$  e  $S_1$  de raio r > R



#### Para pontos localizados no interior da esfera (r < R):

$$E \oint 8\pi r dr = \frac{1}{\varepsilon \varepsilon_0} \int_0^r \sigma dS = 0$$
 (por ausência de cargas). Logo,

$$E \cdot 4\pi r^2 = 0 \Rightarrow E = 0$$

Para pontos exteriores da esfera (r > R):

$$E \oint 8\pi r dr = \frac{1}{\varepsilon \varepsilon_0} \int_0^R \sigma dS = \frac{1}{\varepsilon \varepsilon_0} \int_0^R \sigma \cdot 8\pi r dr$$

Logo,


$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon \varepsilon_0} \cdot \sigma \cdot 4\pi R^2 \Rightarrow$$

$$E(r) = \frac{\sigma R^2}{\varepsilon \varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2}$$

Para 
$$E(R) = \frac{\sigma}{\varepsilon \varepsilon_0}$$

Exempo (iii) com simetria plana: Calcular o campo eléctrico criado no ponto Z, por um plano infinito e carregado positivamente com densidade superficial σ.

Vamos escolher uma superfície gaussiana cilíndrica de área S e altura ± Z.



Apliquemos a lei de Gauss para todas superfícies:


$$\Phi = \Phi_{lado} + \Phi_{base} + \Phi_{topo}$$

Pela simetria, o campo eléctrico é paralelo a Z. Logo,  $\Phi_{lado} = 0$  e  $\Phi_{base} = \Phi_{topo}$  (aqui ambos fluxos são positivos!)

$$\Phi = \int_{cilindro} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{englobada}}{\varepsilon \varepsilon_0}$$
 
$$\int_{cilindro} \vec{E} \cdot d\vec{A} = 2 \int_{topo} E dA = 2EA$$
 Logo, 
$$E = \frac{Q}{2\varepsilon \varepsilon_0 A} = \frac{\sigma}{2\varepsilon \varepsilon_0}$$

Exemplo (iii) com simetria cilíndrica: Uma barra plástica (não condutora) de comprimento infinito, tem distribuição linear de carga  $\lambda$ . Obter a expressão para o campo eléctrico a uma distância r do eixo da barra.

Envolvamos a barra com uma superfície gaussiana cilíndrica.



Sendo cilíndrica a simetria, todos os pontos da parte lateral da superfície gaussiana têm a mesma intensidade de  $\vec{E}$ .

$$\Phi = \int \vec{E} \cdot \vec{n} dS = \int E dS = E \int dS$$

$$\Phi = E \cdot \int_0^h 2\pi r dh = E \cdot 2\pi r h$$

Mas, 
$$\Phi = \frac{Q}{\varepsilon \varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda h}{2\varepsilon \varepsilon_0 \pi r h} = \frac{\lambda}{2\varepsilon \varepsilon_0 \pi r}$$

Este é o campo eléctrico criado por uma recta carregada em pontos muito distantes das extremidades.

### Condutor carregado

Se uma carga eléctrica for introduzida num condutor, o excesso de carga distribui-se inteiramente pela superfície; no interior do condutor o campo eléctrico é nulo.

#### A que se deve?

Cargas do mesmo sinal tendem a afastar-se o máximo possível uma da outra.


#### E por quê o campo eléctrico é nulo no interior?

Se não fosse nulo, o campo causaria força sobre os electrões livres que estão sempre presentes nos condutores. Ou seja, haveria movimento de electrões no interior do condutor (corrente eléctrica), mas a corrente eléctrica permantente não pode existir em condutor que não faz parte de um circuito eléctrico, então o campo eléctrico deve ser nulo!

Na verdade existe campo eléctrico interno apenas durante o processo de carregamento do condutor. Porém, o excesso de carga redistribui-se de modo a anular o campo eléctrico e as cargas páram de se mover (estabelecem-se equilíbrio electrostático das cargas).

O campo eléctrico também é nulo quando o condutor contem cavidade.

Condutor carregado(cima), com cavidade e com cavidade e carga q.



## Campo eléctrico externo

Vimos que a carga em excesso num condutor distribui-se pela superfície do mesmo.


Mas as cargas não se distribuem de modo uniforme, enquanto o condutor não for esférico. Ou seja, para qualquer condutor não esférico, a densidade superficial de carga σ varia de ponto para ponto, tornando difícil a determinação de campos criados por cargas superficiais.


Entretanto, o campo eléctrico nas proximidades da superfície do condutor determina-se facilmente com recurso a lei de Gauss:

$$\Phi = \int \vec{E} \cdot \vec{n} dS = \frac{1}{\varepsilon_0} \int \sigma dS \Rightarrow ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}$$
 ou

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

Superfície do condutor e superfície gaussiana cilíndrica





#### Leitura individual

1. Pára-raios e seu princípio de funcionamento.

2. A gaiola de Faraday (Michael Faraday). Em que constistiu a experiência? Qual a conclusão principal da experiência?